

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心
Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



骨科輪椅

衛教單

星期一至星期五
08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六
08:00~12:00

適用對象：

- 手術後需要抬腳休息者（如：大腿或者膝關節開刀，需將腿部抬高休養）
- 腿部無法彎曲者（特別是膝關節因僵硬、傷病等原因，無法自然彎曲）
- 因疾病或傷口影響，短時間內腳掌不便接觸踏板者

注意事項

- 扣好骨盆帶：外出時，確保**骨盆帶緊扣骨盆兩側**，避免滑落，提升安全性



骨盆兩側

升撥腳與踏板操作教學

1. 主要功能：

- 升撥腳：往上拉起至需要的高度，支撐無法下垂的腿部，幫助抬腳休息與減壓



放下升撥腳時，務必先扶住踏板底部再按開關，避免快速下滑造成傷害

- 可拆踏板：向外撥動結構鈕後，往上提起即可拆除，便於移位與腳部活動



結構鈕往外撥



往上移除踏板

2. 使用提醒

煞車上鎖

TIPS：
起身或坐下前，務必確認輪椅已上鎖，保障安全



TIPS：踏板高度調整

大腿輕觸坐墊，膝蓋略低於臀部，支撐更舒適



TIPS：

- 孔洞越高踏板越短，大腿遠離坐面
- 孔洞越低踏板越長，大腿靠近坐面



孔洞（彈珠）結構

如大腿懸空、腳不穩，請調低踏板，讓大腿輕觸坐墊、腳有支撐