

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心
Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



仰躺型輪椅

衛教單

星期一至星期五
08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六
08:00~12:00

仰躺型輪椅

仰躺功能開啟步驟




1. 按住拉桿



2. 將椅背往下選擇您要仰躺的角度

升撥腳開啟步驟



1. 壓下拉桿並且

2. 往上拉起踏板



3. 將踏板拉起選擇踏板的高度

移除踏板步驟



1. 壓下拉桿

2. 往上移除踏板



3. 踏板移除完成